



VM CENTRO DI LAVORO VERTICALE NEWAY VM1150S

CONFIGURAZIONE

- Centro di lavoro verticale a 3 assi VM1150S
- Controllo FANUC 0iMF
- Video da 10,4"
- Corse 1000/520/560mm
- Dimensioni tavola 1100x520mm
- Mandrino 8K RPM con trasmissione a cinghia
- Condizionatore mandrino
- Potenza mandrino 11Kw
- Cambio utensile a braccetto con magazzino a 24 posizioni
- Convogliatore trucioli a tapparella
- Carenatura integrale
- Volantino elettronico remotato

GARANZIA

12 mesi, salvo diverse indicazioni o servizi specifici esposti in offerta. Sono esclusi dalla garanzia tutti gli interventi miranti ad eliminare malfunzionamento che sia stato generato da impiego non conforme a quanto indicato nella manualistica e comunque non derivante da difetto di costruzione, montaggio o materiale.

FORMAZIONE

Corso di istruzione presso sede del cliente. Il servizio è venduto a giornata. Se le giornate di corso acquistate non risultassero sufficienti i giorni in aggiunta verranno fatturati separatamente.

INSTALLAZIONE

Compresa nella fornitura, secondo i termini di seguito riportati:

- montaggio della macchina in tutte le sue parti;
- messa in bolla;
- verifica funzionale della macchina incluso gli accessori presenti in offerta;
- verifica geometrica statica.

Non sono previsti, se non specificato in offerta, corsi di istruzione e realizzazione di pezzi a disegno. Eventuali attività richieste presso i Vs. stabilimenti al nostro personale tecnico, non comprese nei termini, saranno effettuate solo previa autorizzazione della Direzione Tecnica e fatturate a parte a consuntivo dalla nostra unità di service.

TRASPORTO POSIZIONATA IN OFFICINA MACP

Posizionamento in officina.

Per posizionamento si intendono le operazioni che non richiedano l'utilizzo di attrezzature speciali (gru, sollevatori speciali, ecc.) differenti da quelle in dotazione al mezzo utilizzato e che non richiedano un tempo superiore alle 2 ore.

TRASPORTO RESA F.CO CLIENTE SCARICATA A PIE' DI AUTOMEZZO MACP

Trasporto verso la vostra sede.

Scarico macchina all'interno del raggio di azione del braccio gru del mezzo utilizzato.

Escluso posizionamento macchina e smaltimento imballo, che sono a carico del committente.